

Detalizēta programmēšanas rokasgrāmata

Lietotāja iestatījumi:

Lai ielietu programmēšanas režīmā	* GALVENAIS KODS # 99 99 99 ir noklusējuma rūpnīcas galvenais kods
Lai izietu no programmēšanas režīma	*
Nemiet vērā, ka, lai veiktu tālāk norādīto programmēšanu, galvenajam lietotājam ir jāpiesakās	
Lai mainītu galveno kodu	0 Jauns kods # Jauns kods # Galvenais kods var būt no 6 līdz 8 cipariem
Darba režīma iestatīšana: Iestatīt tikai derīgas kartes lietotājus Iestatīt derīgas kartes un PIN lietotājus Iestatīt derīgas kartes vai PIN lietotājus	3 0 # Ieeja notiek tikai ar karti 3 1 # Ieeja notiek ar karti un PIN kopā 3 2 # Ievade tiek veikta ar karti vai PIN (noklusējums)
Lai pievienot lietotāju kartes vai PIN režīmā, t.i., režīmā 3 2 #. (<i>Noklusējuma iestatījums</i>)	
Lai pievienotu PIN lietotāju	1 Lietotāja ID numurs # PIN # ID numurs ir jebkurš skaitlis no 1 līdz 2000. PIN ir jebkuri četri cipari no 0000 līdz 9999, izņemot 1234, kas ir rezervēts. (Lietotājus var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma): 1 Lietotāja ID nr 1 # PIN # Lietotāja ID nr 2 # PIN #
Lai dzēstu PIN lietotāju	2 Lietotāja ID numurs # Lietotājus var dzēst nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai mainītu PIN lietotāja (šī darbība jāveic ārpus programmēšanas režīma)	* Lietotāja ID numurs # Vecais PIN # Jauns PIN # Jauns PIN #

Tas ir ātrākais veids, kā ievadīt kartes, lietotāja ID numura automātiskā ģenerēšana	1 Izlasīt kartīti # Kartes var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai pievienotu kartes lietotāju (2. metode) Šis ir alternatīvs veids, kā ievadīt kartes, izmantojot lietotāja ID piešķiršanu. Izmantojot šo metodi, kartei tiek piešķirts lietotāja ID. Vienai kartei var piešķirt tikai vienu lietotāja ID	1 ID numurs # Lasīt karti # Lietotāju var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai pievienotu kartes lietotāju (3. metode) Kartes numurs ir pēdējie 8 cipari, kas uzdrukāti kartes aizmugurē, lietotāja ID numura automātiskā ģenerēšana	1 kartes numurs # Lietotāju var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai pievienotu kartes lietotāju (4. metode) Izmantojot šo metodi, kartes numuram tiek piešķirts lietotāja ID. Kartes numuram var piešķirt tikai vienu lietotāja ID	1 ID numurs # Kartes numurs # Lietotāju var pievienot nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Lai izdzēstu kartes lietotāju pēc kartes. Ņemiet vērā, ka lietotājus var dzēst nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma	2 Lasīt karti #
Lai izdzēstu kartes lietotāju pēc lietotāja ID. Šo iespēju var izmantot, ja lietotājs ir pazaudējis karti	2 ID numurs #
Lai izdzēstu kartes lietotāju pēc kartes numura. Šo opciju var izmantot, ja lietotājs vēlas veikt izmaiņas, bet karte ir pazaudēta	2 Kartes numurs # Ņemiet vērā, ka lietotājus var dzēst nepārtraukti, neizejot no programmēšanas režīma
Kartes un PIN lietotāja pievienošana kartes un PIN režīmā (3 1 #)	
Lai pievienotu karti un PIN lietotāju (PIN ir jebkuri četri cipari no 0000 līdz 9999, izņemot 1234, kas ir rezervēts.)	Pievienojiet karti tāpat kā kartes lietotājam Nospiediet *, lai izietu no programmēšanas režīma. Pēc tam piešķiriet kartei PIN šādi: ★ Lasīt karti 1234 # PIN # PIN #
Lai mainītu PIN, kartes un PIN režīmā (3 1 #). (1. metode) Ņemiet vērā, ka tas tiek darīts ārpus programmēšanas režīma, lai lietotājs to varētu veikt pats	★ Lasīt karti Vecais PIN # Jauns PIN # Jauns PIN #

Lai mainītu PIN, kartes un PIN režīmā (3 1 #). (2. metode) Ņemiet vērā, ka tas tiek darīts ārpus programmēšanas režīma, lai lietotājs to varētu veikt pats	* ID numurs Vecais PIN # Jauns PIN # Jauns PIN #
Lai izdzēstu kartes un PIN lietotāju, vienkārši izdzēsiet to karti	2 ID numurs #
Lai pievienotu kartes lietotāju kartes režīmā (3 0 #)	
Lai pievienotu un dzēstu kartes lietotāju	Darbība ir tāda pati kā a pievienošana un dzēšana kartes lietotājs 3 2 #
Lai izdzēstu visus lietotājus	
Lai izdzēstu visus lietotājus. Ņemiet vērā, ka šī ir bistama iespēja, tāpēc izmantojiet uzmanīgi	2 0000 #
Lai atslēgtu durvis	
PIN lietotājam	Ievadiet PIN, pēc tam nospiediet #
Kartes lietotājam	Lasīt karti
Kartes un PIN lietotājam	Nolasiet karti un ievadiet PIN #

Durvju iestatījumi

Releja izejas aizkaves laiks	
Lai iestatītu durvju releja darbības laiku	* Galvenā kods # 4 0~99 # 0-99 ir iestatīt durvju releja laiku 0-99 sekundes
Trauksmes izvades laiks	
Lai iestatītu trauksmes izvades laiku (0-3 minūtes) Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir 1 minūte	5 0~3 min #
Tastatūras bloķēšanas un trauksmes izvades opcijas.	
Ja ir nolasītas 10 nederīgas kartes vai 10 nepareizi PIN numurus 10 minūšu laikā vai nu tastatūra tiks bloķēta uz 10 minūtēm, vai arī trauksme un iekšējais skaņas signāls darbosies 10 minūtes atkarībā no tālāk atlasītās opcijas	
Normāls statuss: nav tastatūras bloķēšanas vai signalizācijas (<i>rūpnīcas noklusējuma</i>)	7 0 #
Tastatūras bloķēšana	7 1 #

Signalizācija un iekšējais skaņas signāls darbojas	7 2 #
Lai noņemtu trauksmi	
Lai atiestatītu durvju piespiedu atvēršanas brīdinājumu	Nolasiet derīgu karti vai Master Code #
Lai atiestatītu brīdinājumu "Door Open Too Long" (DOLT)	Aizveriet durvis vai nolasiet derīgu karti vai Master Code #