# 2G/3G многофункциональная панель охранной сигнализации **CG17**

#### Краткая инструкция по установке

С помощью *CG17* можете оборудовать систему охранной сигнализации. Можете управлять удаленно автоматикой ворот, системами отопления и вентиляции и другим электротехническим оборудованием, контролировать температуру.

Вы можете контролировать и управлять системой при помощи программы *PROTEGUS*, телефонным звонком и SMS сообщениями.

О произошедших событиях контроллер *CG17* может информировать пользователей (до 8 номеров пользователей) голосовыми сообщениями, SMS сообщениями, а так же посылать уведомления в мобильное и браузерное приложения *Protegus*.

В настоящей инструкции описано как установить *CG17* без конфигурации через USB.

При необходимости, с программой *TrikdisConfig* или SMS командами можете:

- Добавить или удалить пользователей (8 пользователей);
- Задать режим работы І/О (вход/выход) как вход или выход;
- Установить тип входа (*NO, NC, EOL*) и тип выхода (импульс, уровень);
- Установить автоматический алгоритм управления выходами. Например, достигнув температуры определенного уровня изменяется состояние выхода;
- Подключить iO расширители, считыватель контактных (iButton) ключей *TM17*;
- Включить отправку сообщений на приемник службы охраны;
- Установить содержание SMS сообщений, которые будут отправляться при срабатывании и восстановлении входов и выходов.
- Др.

Список SMS команд предоставлен в конце этой инструкции.

Программу *TrikdisConfig* и детальное описание изделия с инструкцией можно найти на <u>www.trikdis.com</u>.

## I. Установка и схема соединений

 Снимите крышку контроллера, снимите клеммную колодку;





 Извлеките плату из корпуса.
 Корпус закрепите саморезами на поверхности.

- 3. Вставьте плату обратно в корпус, вставьте клеммную колодку.
- 4. Подключите GSM антенну к антенному разъему.
- 5. Вставьте нано SIM-карту в держатель SIM-карты.

**!! Прежде чем вставить SIM-карту, убедитесь, что отключена функция запроса PIN-кода**. Запрос PIN кода можете отключить телефоном.

Подключив CG17 через USB, в программе TrikdisConfig можете ввести PIN код SIM карты

 Согласно, ниже приведенным схемам, произведите подключение проводов. Подключите провода питания:



6.1. Подключите датчики (магнитоконтактный извещатель, охранный пассивный инфракрасный извещатель) к входам:



SuboActive nuclipolitien byoAct				
№ входа/ выхода	Назначение	Тип	Bypass	SMS сообщение
1 IN	Входа	EOL	Да	Да
2 I/O	Внутренний	EOL	Да	Да
3 I/O	Мгновенный	EOL	Да	Да
4 I/O	Пожарный	EOL	Да	Да

Заводские настройки входов

6.2. Можете подключить 1-Wire® (DS18S20, DS18B20) датчики температуры:



6.3. Схема подключения сирены:



Номинальный ток выходов 5 OUT, 6 OUT – до 1 А. Номинальный ток выходов 2 I/O, 3 I/O, 4 I/O – до 0,1 А.

Если сирену подключаете к другому выходу, в *TrikdisConfig* присвойте выходу тип "Сирены" и укажите область (Area) охранной сигнализации.

6.4. Можете подсоединить считыватель контактных (iButton) ключей *TM17*. Чтобы *TM 17* начал работать нужно произвести следующие настройки в *TrikdisConfig*. В окне "Модули" нужно установить "Индикаторная панель *TM17*", указать серийный номер, указать область охранной сигнализации. В окне "Пользователи и отчеты" нужно записать серийные номера контактных (iButton) ключей, указать номер пользователя и функции, которые можно выполнять применяя iButton ключ (включить, выключить, включить и выключить охранную сигнализацию).



6.5. Можете подключить считыватели контактных ключей других производителей.



Выходу хОUT должен быть присвоен тип "Статус системы". Система охранной сигнализации включена - iButton светится красным светом. Система охраной сигнализации выключена - iButton светится желтым светом.

6.6. Схемы подключения пожарных дымовых извещателей:



6.7. Можете подключить к выходам ОUT или I/O устройства, чтобы ими можно было управлять удаленно (выходу присвоить тип "Удаленное управление"). Ниже приведены схемы подключения.

Резистор в конце линии (EOL)



В полной инструкции *CG17* описано, как установить автоматическое управление выходами по алгоритму.

- 7. Включите питание. Должны засветиться LED индикаторы у *CG17*:
  - "POWER" LED мигает зеленым.
  - "NETWORK" LED светит зеленым 3-4 секунды и мигает желтым цветом (1-5 вспышек желтого цвета), что соответствует уровню GSM сигнала.
- 8. Подключили и успешно подготовили к работе CG17.

Клемма	Описание		
AC / +DC	Клеммы подключения питания (DC 16-24 В или		
AC / -DC	AC 16-18 B)		
BAT+	12 В клеммы для подключения		
BAT-	аккумуляторной батареи		
+5 V	Клемма питания для устройств 1-Wire		
1 WIRE	Клемма шины данных для устройств 1-Wire		
	(DS18S20, DS18B20, DS1990A), (подключение		
	температурных датчиков, до 8 шт., до 30 м)		
A RS485	Клеммы магистрали <i>RS485</i> (до 100 м, до		
B RS485	8 устройств)		
IN	Вход (NC, NO или EOL=10 кΩ)		
I/O	Вход/выход (NC, NO, EOL=10 кΩ / до 100 мА)		
COM	Общая клемма		
+ 12 V	Клемма для запитки внешних устройств (DC		
	12 В, до 1 А)		
OUT	Выход (открытый коллектор ОС, до 1 А)		

#### Назначение клемм

#### LED индикация

Индикатор	Статус	Описание	
NETWORK	Зеленый	Подключен к GSM сети	
(сеть)	Мигает желтым	Уровень GSM сигнала от 0-5.	
		Достаточно 3	
DATA	Зеленый	Отправление сообщения	
(Данные)	Желтый	Есть неотправленные сообщения в	
		памяти	
POWER	Мигает зеленый	Хороший уровень питающего	
(Электро-		напряжения	
питание)	Мигает желтый	Низкий уровень питающего	
		напряжения	
	Мигает	Включен режим конфигурации	
	поочередно		
	зеленый желтый		
TROUBLE	Выключен	Нет неисправностей	
(Неисправ-	1 вспышка	Нет SIM карты	
ность)	2 вспышки	Неправильный код SIM-карты	
	3 вспышки	Не удается подсоединиться к сети	
		GSM	
	4 вспышки	Не удается подключиться к IP	
		приемнику по первому каналу	
	5 вспышек	Не удается подключиться к IP	
		приемнику по запасному каналу	
	6 вспышек	Не установлены внутренние часы	
		CG17	
	7 вспышек	Низкий уровень напряжения	
		питания на аккумуляторной	
		батарее	
	8 вспышек	Нет питания от основного	
		источника	
	9 вспышек	Нет связи с устройствами по RS485	

Если нет LED индикации проверьте напряжение питания и соединения.

#### II. Управление через приложение Protegus

С приложением *Protegus* можете управлять *CG17* удаленно, сможете видеть состояние системы и получать уведомления о произошедших событиях.

Включите связь с *Protegus*, если захотите конфигурировать *CG17* удаленно при помощи *TrikdisConfig*.

Для связи с *Protegus* должно быть подключение к интернету. Убедитесь, что в SIM-карте *CG17* включена интернет услуга.

#### 1. Включите интернет услуги CG17

Для установления связи с *Protegus*, пошлите SMS сообщение на SIM-карту *CG17*:

CONNECT xxxxxx PROTEGUS=ON,APN=INTERNET

*хххххх* 6-значный пароль администратора (заводской 123456)

```
PROTEGUS=ON Команда включения связи с Protegus
INTERNET APN доступ к мобильному интернету
оператора SIM-карты (часто подходит
"internet")
```

Время подключения CG17 к сети и Protegus занимает около одной минуты.

Protegus можете включить и с TrikdisConfig: в окне "Сообщения по IP" у "Сервис Protegus" флажком отметить "Разрешить подключение".

#### 2. Подключитесь и добавьте CG17 к Protegus

1. Скачайте и запустите программу *Protegus* или используйте браузер <u>www.protegus.eu/login</u>:



- 2. Зарегистрируйтесь как новый пользователь, если раньше не пользовались приложением *Protegus*.
- Нажмите "Добавить объект" и введите "IMEI" номер контроллера CG17, который найдете на изделии или на упаковке.

Если при добавлении *CG17* не будет подключен к сети, система будет добавлена с частичным функционалом. Подключив *CG17* к сети, в приложении *Protegus* в "Настройках", в окне "Информация о системе" нажмите "Считать конфигурацию заново".

#### 3. Управляйте системой через приложение Protegus

- 1. В *Protegus* в системном окне нажмите иконку с замком.
- Во всплывшем окне меню выберите режим, который хотите задать и введите код пользователя (заводской код -1234).



 Когда система изменит режим работы изменится и иконка с замком.

#### 4. Добавьте новых пользователей системой

- В приложении Protegus нажмите пункт меню "Настройки" и далее в пункт меню "Пользователи объекта".
- Нажмите на кнопку "Редактирование пользователя" у записи свободного пользователя.
- В открывшемся окне запишите данные пользователя:



- Записав e-mail пользователя вы этому пользователю предоставите доступ к Protegus;
- Записав номер телефона, пользователь сможет управлять системой телефонным звонком или SMS сообщением;
- Записав код пользователя, пользователю предоставляется отдельный код для управления системой. Не записав код, пользователь сможет управлять системой Мастер кодом или кодом другого пользователя.
- 4. Записав всех пользователей нажмите кнопку "Сохранить".

### III. Управление звонком

- 1. Позвоните на номер SIM-карты CG17.
- Следуйте голосовым командам (нажмите 1 кнопку для изменения статуса системы; 2 – управление выходами).

Если у системы нет пользователей, первый позвонивший на CG17 становится администратором системы и единственный сможет управлять CG17 телефонными звонками и SMS командами.

Если хотите разрешить управлять системой звонками другим пользователям, введите их через *TrikdisConfig* или SMS командами.

Детальный список команд найдете в полной инструкции CG17.

# IV. Управление и конфигурация SMS сообщениями

# 1. Включить или отключить охранную систему SMS сообщением

ARM xxxxxx SYS:x

DISARM xxxxxx SYS:x

 
 xxxxxx
 6-значный пароль администратора (заводской 123456)

 x
 Номер охраняемой области (1-8)

#### 2. Измените пароль администратора

Для обеспечения безопасности измените заводской SMS пароль администратора. Отправьте сообщение следующего формата:

PSW 123456 xxxxxx

123456	Заводской пароль администратора
XXXXXX	Новый 6-значный пароль

#### 3. Разрешите управлять CG17 другим пользователям

Системой можно управлять SMS сообщениями и телефонными звонками из телефона номер, которого записан в списке пользователей. Для добавления новых пользователей системой *CG17* из телефона администратора отправьте SMS сообщение с номером телефона и именем пользователя:

	SETTA XXXXX THOMEX STHONEWRING WE
XXXXXX	6-значный пароль администратора
Х	номер пользователя в списке (если укажете
	1, то уступите права администратора другому
	лицу)
PHONENR	номер телефона пользователя
NAME	Имя пользователя

SETNI YYYYYY DHONEY-+DHONEND#NAME

#### 4. Перезагрузить пожарный извещатель дыма

Перезагрузка пожарного извещателя удаленно SMS сообщением:

FRS xxxxxx

хххххх 6-значный пароль администратора

Выходу OUT, к которому подключены извещатели, должен быть присвоен тип "Сброс пожарного датчика". (выход 5 OUT имеет такую заводскую настройку).

Команда	Данные	Описание	
INFO		Запрос информации о контроллере. В ответе будет предоставлена информа- ция: тип контроллера, номер IMEI, номер серии, версия оборудования. Например: INFO 123456	
RESET		Сброс контроллера. Например: <i>RESET 123456</i>	
OUTPUTx	ON	Включить выход, где "x" номер выхода. Например: <i>OUTPUT1 123456 ON</i>	
	OFF	Отключить выход, где "х" номер выхода. Например: <i>OUTPUT1 123456 OFF</i>	
	PULSE=ttt	Включить выход "х" в импульсный режим, где "ttt" продолжительность импульса, сек Например, (включить выход 1 на 2сек.): OUTPUT1 123456 PULSE=002	
PSW	Новый пароль	Смена пароля. Например: <i>PSW 123456 654123</i>	
TIME	YYYY/MM/DD,12 :00:00	Установка даты и времени. Например: <i>TIME 123456 2018/01/03,12:23:00</i>	
ΤΧΤΑ	Наименование объекта	Присвоение наименования объекту. Например: TXTA 123456 DOM	
ΤΧΤΕ	Z1= <text>  Z12=<text></text></text>	Текст SMS сообщения при срабатывании входа. Z1Z12-номер входа. Например: <i>TXTE 123456 Z1=Сработал вход 1</i>	
TXTR	Z1= <text>  Z12=<text></text></text>	Текст SMS сообщения при восстановлении входа. Например: TXTR 123456 Z1=Восстановился вход 1	
RDR	PhoneNR#SMS текст	Переадресация SMS сообщения на указанный телефонный номер. Номер обязательно должен начинаться с "+" и международным кодом. Например: RDR 123456 +780012345678#PereadresacijaTeksta	
ASKI		запрос информации по входам.	

#### Полный список SMS команд

	Описание		
Например: ASKI 123456	Например: ASKI 123456		
АSKO Запрос информации по выхода	Запрос информации по выходам.		
Например: ASKO 123456	Например: ASKO 123456		
АSKT Запрос информации по п	оказаниям		
датчиков температуры.			
Например: ASKT 123456			
DISARM SYS:x Отключить сигнализацию, г	де "x" —		
номер охраняемой области (1-	8).		
Например: DISARM 123456 SY	S:1		
ARM SYS:x Включить сигнализацию, где "	к" — номер		
охраняемой области (1-8).			
Например: ARM 123456 SYS:1			
FRS Перезагрузка выхода і	тожарного		
датчика, если выходу присвоен	а функция		
"Сброс пожарного датчика".			
Например: FRS 123456			
SETN PhoneX=PhoneN Запись номера телефона	Запись номера телефона и имени		
<i>к#іvame</i> пользователя в указанное мес	пользователя в указанное место списка.		
"х – номер пользователя	"Х" — номер пользователя в списке.		
Обязательно номер телефона	оделить		
	ер должен		
начинаться с "т и с между	пародным		
например: SETN 123456 PHON	F3=		
+780012345678#Pavel	LJ=		
PhoneX=DFI Удаление номера телефона и	имени из		
списка.			
Например: SETA 123456 РНОМ	IE3=DEL		
UUSD *Uusd code# Отправление кода UUSD опера	тору.		
Например: UUSD 123456 *245	#		
CONNECT Protegus=ON Включить облачный сервис Pro	otegus.		
Например:			
CONNECT 123456 PROTEGUS=0	ON		
Protegus=OFF Отключить облачный сервис P	rotegus.		
Например:			
CONNECT 123456 PROTEGUS=0	DFF		
<i>Code=123456</i> Изменить пароль подсо	рединения		
Protegus Cloud. Например:			
CONNECT 123456 CODE=65432	21		
IP=0.0.0.0:8000 Указание адреса ТСР IP и г	iopta Port		
основного канала сервера. Наг	іример:		
(UNNE(1 123456 IP=01)1) 0'80			
	00		
IP=0 Отключить основной канал	передачи		
IP=0 Отключить основной канал данных. Например:	передачи		
IP=0 Отключить основной канал данных. Например: <i>CONNECT 123456 IP=0</i>	передачи		
IP=0 Отключить основной канал данных. Например: <i>CONNECT 123456 IP=0</i> ENC=123456 Ключ шифрования TRK. Наприл	передачи		
IP=0         Отключить основной канал данных. Например: <i>СОNNECT 123456 IP=0</i> ENC=123456         Ключ шифрования TRK. Наприл <i>СОNNECT 123456 ENC=123456</i> APN=Internet         APN имя Например:	передачи мер:		
IP=0         Отключить основной канал данных. Например: <i>СОNNECT 123456 IP=0</i> ENC=123456         Ключ шифрования TRK. Наприл <i>СОNNECT 123456 ENC=123456</i> APN=Internet         APN имя. Например: <i>СОNNECT 123456 APN=INTERN</i>	передачи мер:		
IP=0         Отключить основной канал данных. Например: СОNNECT 123456 IP=0           ENC=123456         Ключ шифрования TRK. Наприл СОNNECT 123456 ENC=123456           APN=Internet         APN имя. Например: СОNNECT 123456 APN=INTERN           USER=user         APN подъзватель Например:	передачи мер: ИЕТ СОNNECT		
IP=0         Отключить основной канал данных. Например: <i>СОNNECT 123456 IP=0</i> ENC=123456         Ключ шифрования TRK. Наприл <i>СОNNECT 123456 ENC=123456</i> APN=Internet         АРN имя. Например: <i>СОNNECT 123456 APN=INTERN</i> USER=user         АРN пользователь. Например: 123456 USER=Vasilii	передачи мер: IET CONNECT		
IP=0         Отключить основной канал данных. Например: <i>СОNNECT 123456 IP=0</i> ENC=123456         Ключ шифрования TRK. Наприл <i>СОNNECT 123456 ENC=123456</i> APN=Internet         АРN имя. Например: <i>СОNNECT 123456 APN=INTERN</i> USER=user         АРN пользователь. Например: 123456 USER=Vasilij           PSW=password         АРN пароль. Например:	передачи мер: ET CONNECT		

# V. Удаленное конфигурирование с TrikdisConfig

При необходимости контроллер *CG17* можно конфигурировать с программой *TirkdisConfig*, подключив через USB или удаленно.

- Скачайте программу TrikdisConfig со странички <u>www.trikdis.com/ru/</u>.
- 2. Убедитесь, что *CG17* подключен к интернету и включена связь с *Protegus* (см. раздел **II. Управление через приложение** *Protegus*).
- 3. Открыв программу *TrikdisConfig* введите "*IMEI/Unique ID*" в поле "Уникальный №" и нажмите кнопку "Конфигурировать":

Удаленный доступ			
Выберите модуль	Уникальный №	Название системы	🔹 🕢 Конфигурировать

В программе каждое поле сопровождается подсказками, которые появляются при наведении курсора на нужное поле.

- Нажмите кнопку "Считать [F4]", для считывания параметров, которые установлены в контроллере.
- 5. Сделайте необходимые изменения в настройках и запишите их в контроллер нажав на кнопку **"Записать [F5]"**.

